らくらく!セットアップシート

取り付け前の確認をする Step.1

Step.2 パソコンに取り付ける

ディスクの再生や書き込みなどに必要な Step.3 ソフトウェアをインストールする

Step.4 おまかせ高品質書込み(最適記録速度)設定をする

完了

本紙は、本製品のセットアップ手順を説明しています。以下の手順で、セットアップを行ってください。

パッケージ内容

万が一、不足しているものがありましたら、お買い求めの販売店にご連絡ください。なお、製品形状はイラストと異なる場合があります。

□ドライブ本体



□取り付けネジ...

□ユーティリティーCD (CD-ROM)1枚

♥らくらくセットアップシート (本紙)1枚

愛メモ

ドライブ上面に本製品のシリアル No.が記載されています。パソコンに取り付ける前に保証書(本製 品を梱包している箱に記載)へ記 入しておいてください。

※本製品を梱包している箱には、保証書と本製品の修理についての条件を定めた約款が印刷されています。本製品の修理をご依頼頂く場合に必要となりますので、大切に保管してください。 ※別紙で追加情報が添付されている場合は、必ず参照してください。

取り付け前の確認をする

■取り付ける位置

通常、プライマリーのマスターにはハードディスクが接続されています。 そのため、本製品は下図①~③のいずれかの位置に取り付けます。



※シリアルATA対応のパソコンをお使いの場合は、接続できる位置に指定があること があります。パソコンのマニュアルを参照して接続する位置を決めてください。

■ケーブルについて

本製品をスレーブとして接続する場合は、右 図の①のような形状のフラットケーブルが必

パソコン本体付属のフラットケーブルが②のよ うな形状の場合や、パソコン本体にフラット ケーブルが付属していない場合は、弊社製IDE 接続ケーブル(別売)を使用してください。




■ジャンパースイッチの設定値

接続する位置にあわせてジャンパースイッチを設定します。設定を間違えると、パソコン から認識されませんのでご注意ください。

※起動用ハードディスク(Windowsがインストールされたハードディスク)は取り外さない でください。取り外すと、Windowsが起動しません。

※本製品はハードディスクが接続されていないフラットケーブルに接続することをおすすめし ます。本製品とハードディスクを同じフラットケーブルに接続すると、パソコンの動作が不 安定になることがあります。



注意 セカンダリーに本製品 1 台だけを接続するときは、必ずマスターに設定してください (出荷時はマスターに設定されています)。



W

パソコンに取り付ける

本製品をパソコンに取り付けます。

注 意

- パソコンの電源スイッチを OFF にした直後は、パソコン内部の部品に触らないでください。 特にCPUやVGAチップは高温になっており、やけどをするおそれがあります。 電源スイッチをOFFにして30分以上経ってから作業することをおすすめします。
- ■本製品に触る前にドアノブやアルミサッシなどの身近な金属に触れ、身体の静
- パソコン本体と周辺機器のマニュアルも必ず参照してください。
- ●Step.1 でジャンパースイッチを設定していない場合は、必ず設定してください。 ●縦置き (垂直) で取り付けた場合、8cm サイズのメディアは使用できません。
- パソコンの電源スイッチを OFF にし、周辺機器の電源スイッ チを OFF にします。
- 2 パソコンの電源ケーブルをコンセントから抜きます。

沙注 意

パソコンの電源ケーブルは、コンセントから抜いて作業をしてください。


- パソコン本体からケーブル類とカバーを取り外します。 パソコン本体のマニュアルを参照してください。
- 本製品をファイルベイに挿入し、付 属のネジ(4本)で固定します。 ファイルベイの位置は、パソコン本体の マニュアルで確認してください。
 - ※ご使用のパソコンによっては、ネジ以外 でドライブを固定する場合もあります。



フラットケーブルと電源ケーブルを接 続します。



ケーブルのはさみ込みやコネクターの抜 けなどがないように注意してください。



ATAPIコネクター

パソコン本体にケーブル類とカバーを取り付けます。 パソコン本体のマニュアルを参照してください。

電源ケーブルをコンセントに差し込み、パソコンの電源をONにします。 以上で本製品の取り付けは完了です。

コンピュータ (マイコンピュータ) に以下のアイコンが追加されましたか?



アイコンが追加されていない場合は、本製品が正しく 取り付けられているか確認してください。また、パソコンによってはパソコンの BIOS の設定が必要な場合 があります。パソコンのマニュアルを参照して、パソ コンの BIOS を確認してください。 Windows XP Windows 2000 の場合 の場合

Windows 7/Vistaの場合

※まれにパソコン (Windows) のレジストリー情報が破損しているためにアイコンが表示されな いことがあります。その場合は、弊社ホームページ (buffalo.ip) の検索ウィンドウに半角で 「BUF18242」と入力し、検索ボタンをクリックしてください。対策方法をご案内しています。

Step.3へつづく



M

4

M

ディスクの再生や書き込みなどに必要なソフトウェアをインストールする

ディスクの再生や書き込みなどに必要なソフトウェア「CyberLink DVD Suite」をインストールします。ディスクの再生や書き込みなどは、このソフトウェアを使用しま す。必ずインストールしてください。CyberLink DVD Suiteの詳細は、裏面を参照してください。

ユーティリティーCDを本製品に挿入します。 <イメージ図> 0

イジェクトボタンでトレーを 開閉させます。

沙注意

以下の画面が表示されたら? (Windows 7/Vista のみ)

ユーティリティー CD をセットすると、以下の画面が表示されることがあります。 その場合は、以下の箇所をクリックしてください。



1ーザー アカウント制御は、あなたの許可な はれるのを防ぎます。 [はい] または [続行] をクリッ [DriveNavi.exe の実行] をクリックします。 クします。



[かんたんスタート] をクリッ クします。

なたが開始したプログラムである場合は、統行してください

##(€(C)●

に変更が適用

3 [CyberLink DVD Suite の インストール] をクリックし

インストール画面が表示されますので、画面に従ってインストールします。

注意

●ソフトウェア選択の画面が表示されたら? ●インストールに数十分程度かかります。



上の画面のまま停止しているよう に見えることもありますが、その ままお待ちください。

●ユーザー登録の画面が表示されたら、ユーザー登録を行ってください。

インストールが完了したら、画面に従ってパソコンの再起動をしてください。



確認します。

デスクトップに CyberLink DVD Suite のアイコンが表示されていますか? CyberLink DVD Suite が正常にインストールされると、デスクトップに以下のアイコ ンが表示されます。表示されない場合は、パソコンを再起動してください。それでも表示されない場合は、CyberLink DVD Suite を再インストールしてください。



が表示されていますか?

4

0

U

-

おまかせ高品質書込み(最適記録速度)設定をする

本製品には、挿入されたDVD-R/+Rディスクに最も品質よく書き込める速度に自動調整する機能があります。設定は「ドライブユーティリティ」で行いますので、以下 の手順でインストールして設定を行ってください。

5

∰メモ

この機能は、書き込み品質を優先させるため、最大書き込み速度での 書き込みを行わないことがあります。
(例:20倍速に対応したディスクでも12倍速で書き込みを行う)

書き込み速度を優先する場合は、この機能を無効にしてください。

ユーティリティーCDを本製品にセットし直します。




・[オプション] をクリックし



[「ドライブユーティリティ」 のインストール] をクリッ クし、画面に従ってインス トールします。

[スタート]→[(すべての) プログラム]→[BUFFALO]→[ドライブユーティリティ] →[ドライブユーティリティを設定する]を選択します。





∜メモ

書き込み品質より、書き込み速度を優先させる場合は、[無効]を選択してください。

以上で完了です。

ディスクの再生や書き込み、映像の編集などには、CyberLink DVD Suite を使 用します。裏面へ進み、「CyberLink DVD Suite について」をご参照ください。

Q&A/画面で見るマニュアル(L)

Q&A

ユーティリティー CD を本製品にセットしたときに表示される画面 (ドライブ ナビゲーター) から [Q&A] をクリックするとパソコンにインストールされま す。インストール後は、デスクトップにある BUFFALO 「DVD 製品 Q&A」 を ダブルクリックすると表示できます。

画面で見るマニュアル

画面で見るマニュアルは、ユーティリティー CD を本製品にセットしたときに 表示される画面 (ドライブナビゲーター) から [マニュアルを読む] をクリッ クして表示します。

使いかた

画面で見るマニュアル「使いかたガイド」を参照してください。また、ソフトウェ アのマニュアルやヘルプにも使いかたが案内されていますので、あわせてご覧 ください。

画面で見るマニュアル 「使いかたガイド」をご覧ください

使いかたガイドは、ユーティリティー CD を本製品にセットしたときに表 示される画面から、[マニュアルを読む] をクリック→[添付ソフトウェア の使い方ガイドを見る]を選択して[開始]をクリックすると表示できます。

①CyberLink DVD Suite について)

ソフトウェアの概要


CyberLink DVD Suite は、ディスクの再生、ディスクへの書き込み、映像編集など各用途に 適したソフトウェアを収録したソフトウェアパッケージです。ここでは、収録されたソフト ウェアの概要を説明します。



- CPRM 保護されたディスクの再生、編集をするにはインターネット接続による認証が
- ●「1 回だけ録画可能 (コピーワンス)」データを録画した、または「ダビング 10」でムー ブした CPRM 対応メディアの再生をデジタル出力 (DVI/HDMI) するには、HDCP 対応 VGA カードと HDCP 対応モニターが必要です。

映像 (映画など) ディスクの再生で、 DVD レコーダーなどで録画したディスクを再生するには

<PowerDVD(PowerRead 対応)>(Windows 7/Vista/XPのみ) 映像ディスクの再生ソフトウェアです。DVD-Video、市販の DVD レコーダーで録画した ディスクの再生などを再生することができます。



データディスクや音楽 CD などを作成するソフトウェ アです。作成するディスクを暗号化する機能も備えて います。暗号化されたデータの読み出しにはパスワー ドが必要となるため、万が一、紛失や盗難にあった場合でも外部へのデータ流出を防ぐことができます。



本製品を選択してお使いください。

映像をディスクに保存する (オリジナル映像ディスクの作成)、 DVD レコーダーで録画した映像を編集するには

<PowerProducer>(Windows 7/Vista/XPのみ)

ビデオカメラで撮影した映像などから DVD-Video などの映像ディスクを作成できるソフトウェアです。パソコン上で、DVD ビデオレコーダーと互換のあるディスクの作成や DVD ビデオレコーダーで記録した映像の再生・編集などもできます。

映像の編集をするには

<PowerDirector>(Windows 7/Vista/XPのみ)



プ パソコンのデータを自動的にバックアップするには

<PowerBackup>

データのバックアップソフトウェアです。起動ドライブの環境をバックアップすることも できます。バックアップするデータを DVD や CD に保存したいときにお使いください。



(2) パソコンのデータをディスクに保存するには

<InstantBurn>

ハードディスクや USB メモリーのようにファイル単位でデータを書き込むことができる



DVD/CD のレーベル面を印刷するには

<LabelPrint>

DVD や CD のレーベル面やジャケットを簡単な操作でレイアウトを編集し、印刷できる ソフトウェアです。Labelflash にも対応しています。Labelflash とは、データ記録と同じレーザーを使ってレーベル面に写真・イラスト・タイトルなどを描画する技術です。 Labelflash を使用するには、Labelflash 対応メディアが必要です。

CyberLink DVD Suiteのご質問、お問い合わせ先

傷や汚れのついたメディアの読み取りについて

本製品には、以下の機能があり、傷や汚れのついたメディアでも停止することなく読み取 りを行うことができます。

注意

全てのメディアに対して読み取りを保証するものではありません。

PowerRead 機能 (PowerDVD)

DVD-Video 再生時にメディアの読み取りエラーが発生した場合、再生を停止せずに次の ータを読み取る機能です。 DVD プレーヤーなどで停止してしまうメディアでも、 停止 することなく再生を行うことができます。PowerRead 機能は、PowerDVD で再生して いるときに自動的に ON になります。

PURE READ 機能 (Power2Go)

音楽 CD の読み出しエラーが発生した場合、ディスク状況を自動判断、自動調整し、最適な再読み取りを行うことで、エラーデータによるデータ補間の発生を低減する機能です。 よりオリジナルに近いデータの読み取りを行うことができます。PURE READ 機能は、 Power2Go (ライティングソフトウェア) と連携して動作し、以下の3つの設定から選択 できます。設定を変更する場合は、Power2Goの画面で「プロジェクト」-「プリファレンス」 を選択し、画面上にある「詳細」をクリックしてください。



①[パーフェクトモード]、[マスターモー ド]、[標準モード] のいずれかを選択し ます。

②[OK] をクリックします。

・パーフェクトモード (PURE READ 機能 ON)

音楽 CD 読み取り中に傷や汚れによるリードエラー発生した場合、自動調整を行い、再 度読み取りを行います。一定回数行って読み取り不可能と判断した場合、エラーを返し 読み取り動作を停止します。同ディスクで再度読み取りを行う場合は標準モード、もし くはマスターモードに設定を変更して再度読み取りをしてください。

・マスターモード (PURE READ 機能 ON)

音楽 CD 読み取り中、傷や汚れによるエラーが発生した場合、自動調整を行い再度読み 込みを行います。一定回数行って読み取り不可能と判断した場合、データの補間をして 読み取り動作を継続します。

標準モード (デフォルト) (PURE READ 機能 OFF)

音楽 CD の読み取り中、傷や汚れによるエラーが発生した場合、データの補間をして読

使用時の注意

以下の注意を必ずお守りください。

注意 あなたが録画・録音したものは、個人として楽しむなどのほかは、 著作権法上、権利者に無断で使用できません。

- ●本製品を長時間使用した場合は、数分経ってからお使いください。 本製品を長時間使用した後、そのまま書き込みなどを行うと、正常に動作しないこと があります。
- ●カートリッジ付のDVD-RAMディスクを使用する場合は、カートリッジからディス クを取り出して本製品にセットしてください。
- カートリッジ付のDVD-RAMディスクは、そのまま使用できません。
- ●本製品は、平らで安定した場所に設置してください。 本製品を使用中に転落させた場合や、ケーブルが外れた場合、データを破損・消失する 恐れがあります。また、メディアや本製品が破損・故障する恐れもあります。
- ●一部のウイルス対策ソフトウェアをお使いの場合、本製品の動作が不安定になること

安全にお使いいただくために必ずお守りください

お客様や他の人々への危害や財産への損害を未然に防ぎ、本製品を安全にお使いいただくために 守っていただきたい事項を記載しました。 正しく使用するために、必ずお読みになり内容をよく理解された上で、お使いください。なお、

本書には弊社製品だけでなく、弊社製品を組み込んだパソコンシステム運用全般に関する注意事

パソコンの故障/トラブルや、データの消失・破損または、取り扱いを誤ったために生じた本製 品の故障/トラブルは、弊社の保証対象には含まれません。あらかじめご了承ください。

使用している表示と絵記号の意味

警告表示の意味



絶対に行ってはいけないことを記載しています。この表示の注意事項を守らない この表示の注意事項を守らないと、使用者がけがをしたり、物的損害の発生が考

注意 えられる内容を示しています。


△ ○ ● の中や近くに具体的な指示事項が描かれています。

警告・注意を促す内容を示します。(例: 🛕 感電注意)

してはいけない事項 (禁止事項) を示します。 (例: 1)分解禁止)

しなければならない行為を示します。(例:66プラグをコンセントから抜く)

■ <u>∧</u> 警告 |



てください。 本製品の分解・改造・修理を自分でし

(1) ないでください。 分解禁止 火災・感電・故障の恐れがあります。また本 ールやカバーを取り外した場合、

修理をお断りすることがあります。 雷源プラグは、コンセントに完全に差

し込んでください。 差し込みが不完全なまま使用すると、 ショートや発熱の原因となり、火災や感電 の恐れがあります。

本製品の取り付け / 取り外しをするとき は、本製品およびパソコン、周辺機器の電 源スイッチを OFF にし、AC コンセント から電源プラグを抜いてください。

電源プラグがコンセントに接続されたまま、取り付け/取り外しを行うと、感電お よび故障の原因となります。 電気製品の内部やケーブル、コネク

ター類に小さなお子様の手が届かない ように機器を配置してください。 さわってけがをする恐れがあります。

AC100V(50/60Hz) 以外のコンセン トには、絶対に電源プラグを差し込ま ないでください。

海外などで異なる電圧で使用すると、ショトしたり、発煙、火災の恐れがあります。

レーザー光線を直視しないでください。 トレーを開けて中をのぞいたり、本製品を分解しないでください。レーザー光線が目に入ると視覚に障害を及ぼす恐れが 禁止 あります。

小さなお子様が電気製品を使用する場 合には、本製品の取り扱い方法を理解 した大人の監視、指導のもとで行うよ 強制 うにしてください。

静電気による破損を防ぐため、本製品 に触れる前に、身近な金属(ドアノブや アルミサッシなど)に手を触れて、身体 の静電気を取り除いてください。 人体などからの静電気は、本製品を破損、 またはデータを消失、破損させるおそれ

次の場所には設置しないでください。

感電、火災の原因となったり、製品や パソコンに悪影響を及ぼすことがあ

- ・ 強い破界、静電気が発生するところ ・ 温度、湿度がパソコンのマニュアルが定 めた使用環境を超える、または結露する
- ほこりの多いところ

- → 転倒したり、落トして、けがや政障の 原因となります。
 ・直射日光が当たるところ → 故障や変形の原因となります。
 ・火気の周辺、または熱気のこもるところ → 故障や変形の原因となります。
 ・漏電、漏水の危険があるところ。
 ・海電、漏水の危険があるところ。
 ・地管や資産の原因となります。
- →故障や感電の原因となります。

いるときは、感電の原因となります。また、コンセントに接続されていなくても、 本製品の故障の原因となります。 煙が出たり変な臭いや音がしたら、す

さい。

禁止


ぐにコンセントから電源プラグを抜い 電源プラ てください。 そのまま使用を続けると

濡れた手で本製品に触れないでくだ

電源ケーブルがコンセントに接続されて

そのまま使用を続けると、ショートして 火災になったり、感電する恐れがありま す。弊社サポートセンターまたは、お買い 求めの販売店にご相談ください。 風呂場など、水分や湿気が多い場所で

は、本製品を使用しないでください。 水場での 使用禁止 あります。



そのまま使用を続けると、ショートして 火災になったり、感電する恐れがありま す。弊社サポートセンターまたは、お買い 求めの販売店にご相談ください。

電源ケーブルを傷つけたり、加工、加 熱、修復しないでください。

・設置時に、電源ケーブルを壁やラック (棚)などの間にはさみ込んだりしない でください。
重いものをのせたり、引っ張ったりしな

いでください。 熱器具を近付けたり、加熱しないでくだ

電源ケーブルを抜くときは、必ずプラグ ・電源ケーブルを扱くことは、必ずフラクを持って技いてください。 ・極端に折り曲げないでください。 ・電源ケーブルを接続したまま、機器を移動しないでください。

万一、電源ケーブルが傷んだら、弊社サ ボートセンターまたは、お買い上げの販 売店にご相談ください。

<u>/</u> 注意

パソコンおよび周辺機器の取り扱い は、各機器のマニュアルをよく読んで、 各メーカーの定める手順に従ってくだ

各接続コネクターのチリやほこり等は、 取りのぞいてください。また、各接続コ ネクターには手を触れないでください。 故障の原因となります。

本製品の取り付け、取り外しや、ソフトウェアをインストールするときなど、 お使いのパソコン環境を少しでも変更 するときは、変更前に必ずパソコン内 (ハードディスク等)のすべてのデータ を MO ディスク、フロッピーディスク 等にバックアップしてください。

母にパックノックして、たとい。 誤った使い方をしたり、故障などが発生し でデータが消失、破損したときなど、パッ クアップがあれば被害を最小限に抑える ことができます。 パックアップの作成を怠ったために、デー タを消失、破損した場合、弊社はその責任 を負いかねますのであらかじめご了承く ださい。

トレーに、メディア以外のものを載せ ないでください。 故障や火災の原因になります。

付属ソフトウェアのサポートは各ソフトウェアメーカーにて承っております。

ん。あらかじめご了承ください。

メディアは次の点に注意して大切にお 使いください。 直射日光を当てないでください

高温・多速になる場所や、ほこりの多い場所に置かないでください。 表面に手を触れないでください。 両端を持つか、縁と中央の穴をはさむよ うにして持ってください。 持ち運ぶときは、必ずプラスチックケー スに入れて大切に取り扱ってください。

ひびわれや変形、補修したメディアは

本製品内部で砕けて、けがや故障の恐れが あります。

メディアの反射層が訓離する原因とな りますので、次のことは行わないでくだ

表面(レーベル面)に傷を付けないでくだ

さい。 メディア同士を重ねないでください。 レーベル面にタイトルなどを書き込むと きは、ボールベンなどの先の硬い筆記用 具を使用しないでください。

シールやラベルなどを貼らないでください。

シンナーやベンジン等の有機溶剤で、

本製品の汚れは、乾いたきれいな布で拭いてください。汚れがひどい場合は、きれいな布に中性洗剤を含ませ、かたくしぼってから拭き取ってください。

本製品を落としたり、強い衝撃を与え

本製品は精密機器ですので、衝撃を与えないように慎重に取り扱ってください。本製

本製品を拭かないでください。

たりしないでください。

品の故障の原因となります。

使用しないでください。

禁止

禁止


禁止

さい。

本製品へのアクセス中は、本製品から接 \bigcirc 続ケーブルや電源ケーブルを抜いたり、 パソコンを再起動しないでください。



データが消失、破損する恐れがあります。 定期的にレンズのクリーニングを行っ



本製品へのアクセス中は、電源スイッ チを OFF にしたり、システムをリセットしたりしないでください。 データが消失、破損する恐れがあります。

トレーを出したまま放置しないでくだ さい。 禁止 内部にほこりが入り込んで、故障の原因に なります。

トレーに手を入れ、挟まないように注 意してください。

注意 けがの恐れがあります。 メディアを入れたまま移動しないでく

ださい。 禁止

本製品の動作中または、メディアを本製品に入れた状態での移動はしないでください。メディア、本製品に損傷を与える恐れがあります。移動する場合は必ずメディアを取り出し、電源スイッチをOFFにしてから行ってください。

本製品を廃棄するときは、地方自治体 0 の条例に従ってください。 強制 条例の内容については、各地方自治体にお 問い合わせください。

本製品の上に物を置かないでください。 傷がついたり、故障の原因となります。

付属ソフトウェアのサポートについて

内蔵DVDドライブ らくらく! セットアップシート 2010年3月10日 第3版発行 発行/株式会社バッファロー

ソフトウェアのユーザー登録は必ず行ってください。

※株式会社バッファローでは、付属ソフトウェアに関するお問い合わせは承っておりませ

電 話 0570-080-110 (一般電話) 03-5977-7530 (PHS、一部 IP 電話など)

インターネット http://support.jp.cyberlink.com ※ ソフトウェアのユーザー登録は必ず行ってください。

受付時間 10:00 ~ 13:00 14:00 ~ 17:00

お問い合わせ先 サイバーリンク株式会社

ドライブ本体、ドライブユーティリティのご質問、 お問い合わせ先

右に記載の株式会社バッファローサポートセンターへ お問合せください。